


1. Partes del sistema de ajuste



2. Como colocar correctamente la suspensión One touch



1. Desajustando la suspensión

Con ambos dedos presione en el sentido de las flechas para desajustar la suspensión.



2. Ajustando la suspensión (En un solo toque)

Posicione sus dedos en ambos toques como se muestra en la figura. Ajuste en la dirección de las flechas. Y listo!!!